

SUPRA

Руководство по эксплуатации

**ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ
FMS-102**



СОДЕРЖАНИЕ

Правила эксплуатации и техники безопасности.....	3
Устройство массажной ванночки.....	4
Эксплуатация массажной ванночки	4
Дополнительно: набора для маникюра и педикюра	5
Чистка и уход	7
Технические характеристики.....	7

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение массажной ванночки SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации ванночки и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если ванночка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящий раздел и следуйте всем указанным здесь инструкциям. Сохраните руководство по эксплуатации, чтобы при необходимости обращаться к нему в будущем.

Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.

Запрещается использовать массажную ванночку вне помещений.

Перед подключением массажной ванночки к электросети проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства, указанные на маркировке изделия напряжению в электросети и мощности электрической розетки.

Плотно вставляйте вилку в розетку. Регулярно проверяйте чистоту вилки. В случае загрязнения протирайте её чистой сухой тканью.

Запрещается использовать для подключения удлинители, тройники и другие подобные переходники.

Запрещается использовать ванночку в помещениях, где распыляются какие-либо вещества или кислород.

Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным кабелем питания или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать ванночку. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Размещайте прибор на ровной, сухой и устойчивой поверхности вдали от источников тепла, вроде плиты, батареи отопления и т.п.

При отключении от электросети не тяните за кабель питания или саму ванночку, беритесь за вилку.

Следите, чтобы при подключении к электросети и отключении ваши руки были сухими. Не трогайте кабель питания, если ваши ноги еще находятся в воде.

Не трогайте кабель питания мокрыми руками, когда прибор работает, а также при включении и отключении от электросети.

Следите, чтобы кабель питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не натягивайте кабель питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.

Чтобы избежать поражения электрическим током и возгорания, не погружайте массажную ванночку, кабель и вилку питания в воду или другие жидкости.

Запрещается мыть прибор под краном или разбрызгивать на него воду. Во время слива воды, она не должна попадать на переключатель режимов работы ванночки.

Устанавливайте и храните ванночку в таких местах, где она не может упасть в воду. Если прибор всё-таки упал в воду:

- не касайтесь корпуса ванночки и воды;

- немедленно отсоедините кабель питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;

- обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта ванночки.

Не оставляйте массажную ванночку включенной без присмотра.

Всегда отключайте устройство от электросети перед разборкой и чисткой или если вы его не используете.

Не позволяйте маленьким детям использовать ванночку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней.

Запрещается вставлять в отверстия прибора какие-либо предметы.

Запрещается добавлять в воду масло для ванны и другие средства, т.к. это может помешать образованию воздушных пузырьков.

Запрещается чем-либо накрывать ванночку во время ее работы, это может привести к перегреву и повреждению устройства.

Запрещается стоять в ванночке. Сначала следует сесть и только потом опустить в нее ноги.

Массажная ванночка не предназначена для нагрева холодной воды. Вы должны наливать в нее уже теплую воду.

Перед тем, как опустить ноги в воду, убедитесь, что температура воды подходящая.

Запрещается засыпать во время использования массажной ванночки.

Запрещается использовать с ванночкой аксессуары или запчасти, не рекомендованные производителем.

Несоблюдение вышеуказанных правил безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим травмам, а также вызвать повреждения прибора. Производитель в таком случае не несет ответственности.

Данный прибор не предназначен для пользования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, с недостатком знаний или опыта, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность, или им не были даны подробные разъяснения по работе с прибором.

ВНИМАНИЕ:

- Поскольку в приборе используется нагревательная поверхность, люди, нечувствительные к теплу, должны соблюдать осторожность во время использования ванночки. Каждые 20 минут рекомендуется проверять температуру воды термометром или иным способом.
- Перед использованием массажной ванночки необходимо проконсультироваться с врачом в следующих случаях: беременность, наличие кардиостимулятора, наличие диабета или других заболеваний, общие проблемы со здоровьем.
- Если вы страдаете болью в мышцах или суставах в течение длительного времени, прекратите использование ванночки и обратитесь к врачу, т.к. длительный болевой симптом может быть признаком серьезного заболевания.
- Запрещается использовать ванночку при наличии открытых ран, воспалений, отеков, ожогов, пятен или высыпаний на коже или других нарушений ее целостности.
- Во время массажа вы должны чувствовать себя комфортно, массаж должен доставлять удовольствие. Если массаж доставляет вам дискомфорт или вызывает боль, прекратите использовать ванночку и проконсультируйтесь с врачом.

УСТРОЙСТВО МАССАЖНОЙ ВАННОЧКИ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖНОЙ ВАННОЧКИ

1. Когда ванночка отключена от электросети, налейте в нее теплую воду.
2. Распрямите кабель питания и подключите вилку питания к розетке.
3. Сядьте и опустите ноги в воду в массажной ванночке.
4. Поверните переключатель режимов в нужное положение:
 - 1 – вибрация + нагрев;
 - 2 – воздушные пузырьки + тепло;
 - 3 – вибрация + воздушные пузырьки + нагрев + тепло;
 - 0 – выключено.
5. Насладитесь массажем, перемещая ноги вперед и назад в зоне релаксации. Пузырьки образуются в той области, где располагаются ваши ноги. Массаж активизирует клетки кожи и мышц, снимает усталость ног. Вы также можете использовать массажер с шариками. Попробуйте все режимы и выберите тот, который вам больше всего нравится.
6. По окончании массажа переведите переключатель режимов в положение 0. Выньте ноги из ванночки. Отключите прибор от электросети.
7. Слейте воду.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается сливать воду через ту сторону ванночки, где расположен переключатель режимов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

Меры предосторожности

Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Запрещается использовать прибор во время сна.

Выключите прибор переключателем питания и дайте остыть насадке перед тем, как установить другую насадку.

Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость, либо разбрызгивать на него воду.

Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или ударялся.

Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

Не позволяйте детям использовать набор для маникюра и педикюра без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.

Запрещается использовать прибор под одеялом или чем-либо накрывать его во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.

Запрещается использовать прибор, если на коже имеются царапины или открытые раны.

Содержите прибор, особенно его двигающиеся части, в чистоте.

Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

Во время работы насадки прибора могут сильно нагреваться, не прикасайтесь к ним сразу по окончании работы, подождите, пока они остынут.

Диабетикам, а также людям с пониженной чувствительностью рук и ступней либо с заболеваниями сосудов рекомендуется делать паузы в работе с прибором для проверки результатов.

Через каждые 20 минут работы следует выключать прибор и давать ему остыть в течение 15 минут.

Набор для маникюра и педикюра является средством индивидуального ухода. Во избежание заражения инфекционными и грибковыми заболеваниями не рекомендуется разрешать использовать его другим людям. Если такая необходимость есть, другой человек должен использовать свой комплект насадок.

При возникновении какого-либо дискомфорта в результате использования набора прекратите его использовать и проконсультируйтесь с врачом.

Во избежание появления раздражения в результате сильного надавливания прибором, прибор для педикюра имеет функцию защитного отключения, которая автоматически выключает прибор при чрезмерном давлении.

Описание набора для маникюра и педикюра





1. Прибор для педикюра
2. Переключатель питания и скоростей
3. Батарейный отсек
4. Насадка-щетка для чистки и массажа ступней
5. Насадка-пемза для удаления огрубевшей кожи
6. Мелкозернистая насадка для удаления огрубевшей кожи
7. Крупнозернистая насадка для удаления огрубевшей кожи
8. Прибор для маникюра
9. Переключатель питания
10. Батарейный отсек
11. Треугольная насадка для подстригания ногтей и придания им формы
12. Закругленная насадка для придания формы ногтям
13. Заостренная насадка для придания формы ногтям
14. Большая цилиндрическая насадка для выравнивания толстых ногтей или искривленной поверхности ногтей, а также для удаления огрубевшей кожи
15. Малая цилиндрическая насадка для придания формы ногтям и работы с вросшими ногтями;
16. Фетровая насадка для полировки поверхности ногтей

Питание приборов

Приборы для маникюра и педикюра питаются от двух батареек AA 1,5 В.

Откройте крышку отсека прибора и установите в него батарейки, соблюдая полярность.

Закройте крышку отсека.

Использование элементов

питания

Используйте только рекомендованные батарейки.

Устанавливайте батарейки правильно, следя за соответствием знаков «плюс» и «минус» на корпусе батарейки и в батарейном отсеке.

Убедитесь, что отсек с батарейками плотно закрыт.

Храните неиспользуемые батарейки в упаковке, подальше от металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.

Вынимайте разрядившиеся батарейки.

Вынимайте батарейки, если не планируете использовать приборы в течение длительного времени.

Держите неиспользуемые батарейки подальше от детей.

Если у вас есть подозрение, что ребенок проглотил батарейку, обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Не подвергайте батарейки воздействию огня.

Не пытайтесь подзарядить обычные (не аккумуляторные) батарейки.

Использование прибора

для маникюра

Установите в прибор батарейки питания.

Вставьте подходящую насадку в соответствующее отверстие на корпусе прибора и нажмите.

Включите прибор переключателем на корпусе.

По окончании работы, либо при необходимости заменить насадку, выключите прибор переключателем на корпусе.

Чтобы снять насадку, просто потяните ее.

Использование прибора

для педикюра

Используйте прибор для педикюра, чтобы сделать кожу ног нежной и мягкой. Предварительно рекомендуется подержать ноги в воде.

Установите в прибор батарейки питания.

Установите подходящую насадку в зависимости от состояния вашей кожи. Чтобы установить насадку, приложите ее к прибору и нажмите вниз.

Переведите переключатель скоростей на корпусе в положение High, чтобы прибор начал работать на высокой скорости, или в положение Low, чтобы он начал работать на низкой скорости.

По окончании работы, либо при необходимости заменить насадку, выключите прибор переключателем на корпусе.

Чтобы снять насадку, потяните ее вверх.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой всегда отключайте приборы от электросети и давайте им остыть.

Проведите чистку поверхностей ванночки мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо.

Протрите корпуса приборов для маникюра и педикюра сухой или чуть влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.

Запрещается использовать растворители, бензин, спирт и другие агрессивные вещества для чистки приборов.

Почистите насадки щеткой.

Через каждые 70-90 процедур протирайте насадки (за исключением фетровой) ватой, смоченной в спирте.

Храните приборы в чистом и сухом месте. Для защиты от пыли рекомендуется убирать их в коробку.

Запрещается обматывать кабель питания вокруг ванночки.

Запрещается подвешивать ванночку за кабель питания.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ванночка для ног:

Напряжение питания: 220-240В

Частота тока: 50Гц

Максимальная мощность: 60Вт

Вес: 3.2кг

Размеры: 34.2x13.1x40.4см

Прибор для педикюра:

Питание: две батареи типа AA 1,5В

Прибор для маникюра:

Питание: две батареи типа AA 1,5В

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом
«О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год



Центральный авторизованный сервисный центр:
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331,
e-mail: service@deltael.ru**

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.

2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.

5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: _____	Серийный номер: _____
Модель: _____	
Версия: _____	
Дата: _____	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП

www.supra.ru

